

Español

Ingles

BPPR

BÁSCULA de Recibo y ALMACÉN

MANUAL de Operación y FUNCIONAMIENTO



Leer atentamente antes de Operar



CONTENIDO

Advertencias Generales de Seguridad antes de Usar la Báscula	3
Preparar la báscula para su uso	3
Especificaciones.....	4
Operación	4
1-. Función de TARA.....	4
2-. Función de ZERO.	4
3-. Función de suma.	5
Modos de Operación.....	5
1-. Pesaje de Productos.	5
2-. Función de CAMBIO.....	5
3-. Programación de Memorias de Precio [M1] ~ [M2]:	5
Indicadores de Alarma.....	6
Recomendaciones	6
POLITICA DE GARANTIA PARA BÁSCULAS ELECTRONICAS MTY METROLOGY.....	7

Guarde este manual para futuras referencias
Las ilustraciones de este manual son solo para referencia. Pueden ser diferentes de los dispositivos reales

Advertencias Generales de Seguridad antes de Usar la Báscula

⚠ IMPORTANTE ⚠ PRECAUCIÓN

- Para obtener el mejor rendimiento del dispositivo, prolongar la vida útil, hacer válida la garantía si es necesario y evitar el riesgo de lesiones fatales. Lea y comprenda este manual antes de usar el dispositivo.
- No utilizar y/o almacenar el equipo en áreas con temperaturas extremadamente altas (arriba de 45°C). ⚠
- No utilizar la báscula en áreas con mucha humedad. Funcionamiento de condiciones de humedad: $\leq 90\%$ RH No rociar.
- La carga colocada en el plato no debe exceder la capacidad máxima de carga.
- Si no va a utilizar la báscula durante algún tiempo, límpiela y guárdela dentro de una bolsa de plástico en un lugar seco. Se sugiere incluir un sobre absorbente para evitar la acumulación de humedad.
- Se recomienda cargar la batería cada tres meses para evitar riesgo de lesiones eléctricas. ⚠
- Antes de usar la báscula después de un largo periodo de tiempo, asegúrese que la batería este cargada (**NOTA: Cuidado de no dejar cargando la batería durante un largo periodo de tiempo. Ya que esto puede reducir su vida útil.**)

Preparar la báscula para su uso

⚠ IMPORTANTE

- Antes de usar la báscula asegúrese de conectarla hasta que la batería tenga carga completa (8 horas aproximadamente).
- Si es urgente puede usar la báscula mientras este cargando, si no hay urgencia, la báscula debe de mantenerse apagada.
- Coloque el indicador y la báscula en una superficie firme y libre de vibraciones para lecturas precisas.
- Ajuste los 4 pies de nivelación para definir el nivel de la báscula.
- Evite usar la báscula con luz solar directa o corrientes de aire de cualquier tipo.
- Remueva cualquier peso que pueda estar encima de la báscula antes de encenderla.
- Una vez se encienda la báscula, pasara por una prueba de autoajuste en la pantalla LCD. Una vez llegue a cero la báscula esta lista para usarse.
- Cuando la pantalla del indicador muestre “-Lo-” significa que la báscula necesita ser cargada.
- Todos los productos de peso deben de ser colocados en el centro de la plataforma para lecturas precisas, también recuerde que los objetos colocados no deben exceder las dimensiones de la plataforma.

"Esta familia de basculas fue creada para satisfacer los principales requisitos de pesaje y control de mercancía en la industria y el comercio, ya que cuenta con 4 modos de operación: SOLO PESO, Función de Conteo, Pre-empaque y Función de Over-Under.

Sus principales características son su alta confiabilidad, gran precisión, estabilidad y versatilidad, ya que tiene la capacidad de ser utilizada con una amplia variedad de escalas y sistemas de pesaje, desde plataformas, básculas de piso, básculas para camiones, básculas para ganado, silos, máquinas dosificadoras, entre muchas otras soluciones de control."

Especificaciones

- **Clase:** Media (III).
- Carcasa de acero inoxidable.
- Función de acumulado de ventas.
- Función de cambio.
- Puede acumular hasta 99 productos.
- Teclas de memorias de precio programables.
- **Teclado:** De botonera con 7 teclas.
- **Alimentación:** 127Vca 60Hz 11.4w 2.5Ah.
- **Batería recargable:** 4Vdc 5Ah con 150h de trabajo.
- **Unidades:** Lb. /Kg. }
- **Capacidad:** 100kg x 20g
- Interruptor de ON/OFF hermético.
- **Display:** Display LCD con retroiluminación LED.
- **Temperatura de Operación:** 0°C a 40°C.
- Función Auto-Zero al encender la báscula.

Descripción del Teclado

- **[TARE]:** Activa o desactiva la función de TARA.
- **[ZERO]:** Establece el valor del peso a cero si quedan lecturas residuales de peso.
- **[0] – [9]:** Teclas numéricas.
- **[.]:** Tecla para programar el punto decimal.
- **[C]:** Borra la visualización del precio unitario y borra las operaciones acumuladas.
- **[ADD]:** Tecla para realizar la operación de suma de productos (caja registradora).
- **[M1]-[M2]:** Teclas de memorias de precios.
- **[Tecla de Iluminación]:** Enciende la retroiluminación LED para mejorar la legibilidad de los dígitos de la pantalla según sea necesario.
- **[STORE]:** Tecla para almacenar y guardar precios comunes.

Operación

Para garantizar el correcto funcionamiento de la báscula, esta debe instalarse sobre una superficie plana y estable. Si es necesario, la báscula tiene patas niveladoras ajustables para ayudar con la nivelación del equipo. Simplemente gire cada pie para ajustar la posición adecuada de la báscula. A continuación, encienda el indicador de la báscula.

1-. Función de TARA.

Esta función permite pesar productos sin tener en cuenta el peso del contenedor. Para activarlo o desactivarlo, simplemente presione la tecla **[TARE]**.

Instrucciones:

- Coloque el recipiente en la placa de la báscula y presione **[TARE]**. La pantalla de peso volverá a "**zero**," y debajo del peso, se iluminará la palabra "**TARE**", lo que indica que se ha establecido el peso de tara del recipiente.
- Retire el contenedor (el peso del contenedor aparecerá como valor negativo en la pantalla) y coloque el producto en su interior. Vuelva a colocar el recipiente con el producto en la báscula. La pantalla ahora solo mostrará el peso neto, que es el peso del producto dentro del contenedor.
- Para desactivar esta función, primero retire el peso del plato y presione **[TARE]** nuevamente. El indicador rojo CERO se activará.

NOTA: La báscula no debe operarse por periodos prolongados con la función de TARA activada, ya que la función "ZERO-Tracking" la desactivará.

2-. Función de ZERO.

Esta función permite establecer un valor de peso registrado en la báscula o corregir las lecturas residuales. Para activarlos, presione **[ZERO]**. El peso que se muestra en la pantalla desaparecerá, devolviendo la lectura a cero. Si se quita el peso, el peso ajustado aparecerá como un valor negativo en la pantalla. Presione **[ZERO]** nuevamente para corregir el peso mostrado nuevamente a cero.

3-. Función de suma.

El indicador tiene una función de acumulación de precios que permite registrar hasta 99 pesajes acumulados para proporcionar una suma total. Siga el procedimiento a continuación para realizar una suma de peso:

- Con la báscula ya encendida, mostrando "[0]" en la pantalla de peso utilice las teclas [0] – [9] para ingresar el respectivo precio del producto a pesa-
- Añadir el peso correspondiente al precio introducido. Por ejemplo, si se usan 20kg por \$50, el precio a pagar será de \$100.
- Pulse la Tecla de [ADD] y la pantalla mostrará "[Add (n)]". En este caso mostrará "[Add 1]", indicando que se ha sumado el primer producto.
- Para continuar agregando productos con peso y precio, quite el peso colocado inicialmente e ingrese el nuevo precio para el próximo pesaje (repita los tres primeros pasos). La pantalla ahora debería mostrar "[Add 2]" y TOTAL PRICE en el display.
- Este proceso se puede repetir (n) veces, hasta n=99.
- Para poner a cero las sumas acumuladas y comenzar una nueva suma, retire el peso de la báscula y borre el precio ingresado. Todo se pondrá a cero en la pantalla de peso (**NOTA:** Para borrar el peso ingresado manualmente, presione la tecla [C]). Luego presione la tecla [ADD] y lo llevará a la pantalla del último valor añadido, permitiéndole ver el total de ventas acumuladas.
- Si desea borrar todos los productos acumulados y comenzar el proceso nuevamente, simplemente presione la tecla de [C] y la pantalla mostrará "[CLr]", indicando que todas las cantidades acumuladas han sido borradas y puede comenzar la suma de nuevo.

Modos de Operación

1-. Pesaje de Productos.

Coloque el producto en la placa de la báscula y el peso del producto aparecerá en la pantalla. Luego, ingrese el precio usando las teclas numéricas "0-9" o seleccione una memoria almacenada [M1] – [M2]. El precio programado se mostrará en la pantalla de precio unitario. La báscula calculará el importe total a pagar por esta venta y lo mostrará en la pantalla de totales.

2-. Función de CAMBIO.

El indicador IPP-T tiene una función para calcular el cambio del cliente. Siga el procedimiento siguiente para utilizar esta función.

- Después de ingresar el precio unitario, agregar el precio y mostrara la venta total en la pantalla, presione la tecla [CHG]. La pantalla mostrará "[CH9-]", Indicando que está en la pantalla para dar cambio al cliente.
- Ingrese la cantidad de dinero que paga el cliente (Utilice las teclas numéricas [0-9]) y la báscula calculara la cantidad de dinero a devolver al cliente. Si comete un error, presione [C] y repita el segundo paso.
- Para salir de esta función, presiona la Tecla [CHG] nuevamente y regresará a la pantalla de peso.
- Para finalizar la venta y comenzar una nueva, retire el peso de la báscula y presiona [C]. Esto borrará las ventas acumuladas registradas en la báscula.

3-. Programación de Memorias de Precio [M1] ~ [M2]:

Para su comodidad, su báscula cuenta con 2 memorias de acceso directo. Esto significa que puede preprogramar el precio de los 2 productos más vendidos en su negocio para un servicio al cliente más rápido. Siga estos pasos:

- Asegúrese de que no haya ningún producto en la placa de la báscula, es decir, la lectura de peso es 0 kg.
- Pulse la Tecla [STORE] y la pantalla mostrará "[SAVE]". En este punto, la báscula está lista para programar las memorias de precio.
- Ingres el precio a guardar usando las teclas numéricas [0-9]. Luego, presione la memoria [M1] ~ [M2] donde desea almacenar el precio ingresado.
- Repita los pasos a) a c) si desea programar el resto de las memorias.
- Si desea sobrescribir un precio previamente guardado, simplemente siga los pasos a) a c). La báscula sobrescribirá automáticamente el precio anterior con el nuevo.

Indicadores de Alarma

Estos mensajes son de precaución, por lo que es importante prestarles atención para evitar daños en su equipo.

- Cuando la pantalla de peso muestra “[-OL-]” y escucha un **“BEEP”** continuo, significa que ha excedido la capacidad máxima del equipo.
- Cuando la pantalla de peso muestre “[-OL-]” y escucha un **“BEEP”** intermitente, significa que la báscula es inestable y debe dejar de moverse o se debe nivelar correctamente.
- Cuando la pantalla de Precio muestra “[-----]”, significa que se ha excedido el monto máximo de pago.

Recomendaciones

- A. Recuerde que su báscula es un equipo que necesita un mantenimiento periódico, al menos una vez al año, para realizar ajustes en su calibración y garantizar su correcto funcionamiento, para ello le recomendamos visitar a su distribuidor.

En caso de falla acuda a un distribuidor autorizado para una revisión técnica, para más detalles consulte la página www.basculametrology.com.mx, o envíe sus comentarios a contacto@basculasmetrology.com.mx.



Este equipo es distribuido por:

POLITICA DE GARANTIA PARA BÁSCULAS ELECTRONICAS MTY METROLOGY

METROLOGY, con domicilio en Av. Xochimilco # 214-B, Col. Xochimilco, C.P. 67196, Guadalupe, Nuevo León, garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o mano de obra que presente el equipo por un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original. Si su equipo presenta alguna falla durante el año que cubre esta garantía, deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o al centro de servicio indicado. Al momento de la exhibición en el distribuidor o centro de servicio; El equipo debe ser entregado con sus accesorios y empaque original, así mismo, deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vende el equipo, debidamente diligenciada o adjuntar copia de su factura.

Limitaciones de la garantía:

La garantía de la báscula electrónica METROLOGY es válida si cumple con los siguientes criterios:

- El equipo utilizado adecuadamente de acuerdo con sus características.
- El precinto de seguridad y la placa de identificación no están violados ni mutilados.
- Que no se utilice en entornos o situaciones para los que no fue diseñado.
- Que el equipo no será modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por METROLOGY.
- Por su parte, algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendida donde pueden ofrecer servicio a domicilio, para tal efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que la ofrece.
- Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. Nuestros centros de servicio tampoco ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, incluso por escrito o debido a omisiones en esta política.
- Esta póliza no cubre pérdidas o disminución de productos almacenados o procesados con este equipo.

NOTA: Es importante mencionar que esta póliza NO cubre ningún tipo de reparación y/o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del propietario llevarlo directamente con el distribuidor o centro de servicio.

¿Como puedo obtener mi Garantía?

1. Antes de acudir a tu distribuidor o centro de servicio revisa la falla que presenta tu equipo y consulta la guía de solución en tu manual de operación para solucionar el problema, si no puedes solucionarlo pasa al siguiente punto.
2. Contacta al distribuidor que te vendió el equipo para que te asesore en la solución del problema que presenta tu equipo, en caso de no solucionarlo pasa al siguiente punto.
3. Dirígete a tu distribuidor y solicita la garantía de tu equipo, para tal efecto deberás entregar una carta a tu distribuidor detallando la falla que presenta tu equipo, así mismo deberás entregar tu póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
4. En caso de que su distribuidor no responda a su solicitud, favor de informarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o comunicándose directamente al siguiente número de teléfono: [0181- 83514631](tel:0181-83514631).
5. si necesita servicio de reparación, comuníquese con el centro de servicio en Av. Xochimilco # 214-B, Col. Xochimilco, C.P. 67196, Guadalupe, Nuevo León

A continuación, se deberá llenar la información en su totalidad, de lo contrario, no hacerlo implica la invalidación de la GARANTÍA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección de Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **No. Serie:** _____

Sello del Distribuidor: _____