

BAL-40

BASCULA ELECTRÓNICA PESO PRECIO TOTAL

MANUAL de OPERACIÓN y FUNCIONAMIENTO



BALANCE



Tabla de Contenido

I-. Antes de Usar la Báscula.....	3
II-. Preparar la báscula para usarse.....	3
III-. Especificaciones.....	3
IV-. Descripción de teclado.....	3
V-. Instalación y Operación.....	4
VI-. Calibración.....	5
VII-. Indicaciones de alarma.....	5
VIII-. Recomendaciones.....	5
POLIZA DE GARANTIA PARA BÁSCULA ELECTRÓNICA MARCA METROLOGY.....	6

BALANCE

GRACIAS POR COMPRAR BASCULAS BALANC-E

Felicidades por su nuevo equipo de precisión

I-. Antes de Usar la Báscula.

Favor de leer cuidadosamente este manual, esto le ayudara a obtener el mayor aprovechamiento de su equipo.

1. No use la báscula en áreas con exceso de agua y no rocíe la báscula o el indicador con agua cuando limpie. Limpie toda el agua de la báscula y el indicador con un paño limpio y seco.
2. La carga colocada en el plato no debe exceder la capacidad máxima de pesaje de la báscula.
3. Mantenga la báscula lejos de altas temperaturas y condiciones húmedas.
4. Si la báscula no se va a utilizar durante algún tiempo, límpiela y guárdela en una bolsa de plástico en condiciones secas. Se sugiere incluir un sobre absorbente para evitar la acumulación de humedad. Además, la batería interna recargada debe cargarse cada tres meses.
5. Antes de usar la báscula después de un largo período de almacenamiento, asegúrese de que la batería interna esté completamente cargada. (**Nota:** se debe tener cuidado de no dejar cargadas las baterías internas durante demasiado tiempo, ya que esto puede disminuir la vida útil de la batería).

II-. Preparar la báscula para usarse.

1. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada sin vibración, para obtener lecturas de peso precisas.
2. Ajustar los dos pies de nivelación frontales para establecer el nivel de la báscula.
3. Evite operar la báscula a la luz directa del sol o con corrientes de aire de cualquier tipo.
4. Elimine cualquier peso que pueda haber en la plataforma antes de encender la báscula.
5. Una vez que la báscula se ha encendido, pasará por una prueba la pantalla LCD y luego volverá a cero para estar lista para usar.
6. Tenga en cuenta que cuando el indicador (batería) se muestra en la pantalla, la batería interna debe cargarse.
7. Todos los productos pesados deben colocarse en el centro de la plataforma para un pesaje preciso. Los productos que se pesan no deben sobrepasar los bordes de la plataforma.

III-. Especificaciones.

Báscula Electrónica comercial, Modelo BAL-40

- Clase: Fina (II).
- Capacidad: 40kg.
- Pesaje Mínimo: 100g.
- División Mínima: 2g.
- Tara Máxima 20kg.
- 2 Teclas para memorias de precio.
- Teclado de botonera impermeable.
- Display LCD con iluminación Led.
- Batería recargable 4Vcc, Con 160h (La báscula puede operar durante la recarga.).
- Acumula 99 operaciones de suma.
- Función de Auto-Zero al encender la báscula.
- Alimentación: Eliminador 6V. 500mA.
- Temperatura de operación: 0°C a 40°C.
- Humedad operación: ≤ 85%.

IV-. Descripción de teclado.

1. **[TARA]** Activa o desactiva la función de TARA.
2. **[CERO]** Corrige a CERO el valor de peso.
3. **[0] ~ [9]** Captura datos.
4. **[.]** Tecla para programar el punto decimal.
5. **[C]** Limpia o borra el precio unitario.
6. **[SUMA]** Tecla para realizar la operación de suma de productos (caja registradora).
7. **[CAMBIO]** Tecla para cerrar la operación de venta y calcular el cambio del cliente según su pago.
8. **[M1] ~ [M2]** Teclas de memorias de precio.
9. **[GRABAR]** Tecla para la venta acumulada.

V-. Instalación y Operación.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la báscula, esta debe ser instalada sobre una superficie plana y estable. En caso necesario la báscula cuenta con pies de nivelación ajustables para ayudar en la nivelación del equipo; solo gire cada uno de sus pies para ajustar hasta que el nivel indique la posición adecuada de la báscula (**NOTA:** Verifique que la gota del nivel se ubique en el centro del visor). Paso seguido conecte la báscula al suministro de corriente eléctrica.

I. Función de TARA.

Esta función permite poder pesar productos sin considerar el peso del recipiente que los contenga, para activarla o desactivar solo oprima la tecla [TARA].

Instrucciones:

- Coloque el contenedor en el plato de la báscula y Pulse [TARA], entonces en la pantalla donde despliega el peso del recipiente regresara a "cero"
- Retire el contenedor (en la pantalla aparecerá valor negativo el peso del contenedor) y coloque el producto dentro del mismo, vuelva a colocar el contenedor con el producto sobre la báscula, entonces la bandera de TARA estará encendida, la pantalla ahora solo muestra el peso neto, es decir el peso del producto colocado dentro del contenedor.
- Para desactivar esta función solo presione [TARA] nuevamente, en la pantalla se activará la bandera de "CERO" y la de "TARA" se desactiva.

NOTA: La báscula no debe ser operada por periodos largos con la función de TARA activada pues "la función de CERO-Tracking" la desactivara.

II. Función de CERO.

Esta función permite regresar a CERO algún valor de peso registrado por la báscula, o para corregir lecturas residuales, para activar presionar [CERO] entonces el peso indicado en la pantalla desaparecerá regresando la cuenta nuevamente a cero, si el peso es retirado en la pantalla aparecerá en valor negativo del peso ajustado, presione nuevamente [CERO], para corregir de nuevo a cero el peso indicado.

III. Modos de Operación.

La báscula BAL-40 puede registrar la venta de hasta 99 productos diferentes, es decir acumula el monto de la venta \$.

- Productos pesados:** Coloque el producto sobre el plato de la báscula, en la pantalla aparecerá el peso del producto, paso seguido digite el precio, utilizando las teclas numéricas "0 – 9", o bien seleccione alguna memoria [M1] ~ [M6], en la pantalla de precio unitario aparecerá el precio programado, de esta manera la báscula calcula el total a pagar por esta venta mostrando el valor en la pantalla de total.
- Función de CAMBIO:** La báscula BAL-40 cuenta con la función para calcular el cambio del cliente, para usar esta función siga el siguiente procedimiento.
 - Cuando la operación termina y tengamos el total de la venta en pantalla oprima la tecla [CAMBIO].
 - Teclee la cantidad \$ con la que el cliente paga (utilice las teclas numéricas "0 – 9") y la báscula calcula el monto de \$ a regresar al cliente. Si se equivocó oprima nuevamente [C], repita el paso b).
 - Para terminar la operación de venta y continuar con otra nueva venta oprima [C], esto borrara el acumulado de venta registrado en la báscula.
 - Para salir de esta función solo debe volver a presionar la tecla [CAMBIO].
- Programación de Memorias Directas [M1] ~ [M2]:** Para su facilidad su báscula cuenta con 2 memorias de acceso directo, es decir usted puede pre-programar el precio de los 2 productos de mayor venta en su negocio para una atención más rápida de sus clientes. Siga los siguientes pasos.
 - Verifique que su báscula no tenga ningún producto sobre el plato, es decir la lectura de peso este en 0000kg.
 - Oprima la tecla [GRABAR], en la pantalla se mostrará la leyenda "[SAVE]" en este momento la báscula esta lista para programar las memorias directas.
 - Teclee el precio a guardar, utilizando las teclas numéricas "0 – 9". Paso seguido oprima la memoria [M1] ~ [M2] donde desea almacenar el precio capturado.
 - Para programar el resto de las memorias repita los pasos a)- c) para cada memoria.
 - Si desea sobrescribir un precio guardado anteriormente solo debe seguir los pasos de la a) a la c), la báscula automáticamente sobrescribe el precio nuevo.

VI- Calibración.

Su báscula es un instrumento de precisión por lo que su calibración debe ser realizada por personal técnico capacitado con equipo especializado para realizar esta acción, póngase en contacto con su distribuidor.

VII- Indicaciones de alarma.

Estos mensajes son precautorios por lo que es importante atenderlos para evitar daños a su equipo.

- Cuando en la pantalla de peso aparece "[OL]" y se escucha un BEEP continuo, significa que sobrepaso el valor la capacidad máxima del equipo.
- Cuando en la pantalla de precio se muestra "[9999.99]" significa se ha superado la cantidad máxima a pagar.
- Cuando en la pantalla de total a pagar muestra "[---Lb---]" significa una señal de alarma por parte de la batería de que esta necesita recargarse inmediatamente.

VIII- Recomendaciones.

- a) En caso de Falla acudir con su distribuidor autorizado, para más detalles consulte la página www.basculasmetrology.com.mx, o bien envíe sus comentarios a contacto@basculasmetrology.com.mx
- b) Evita golpear su báscula recuerde que es un equipo de precisión y un golpe fuerte pudiera afectar su calibración.
- c) Si la báscula no se usa por largo tiempo, se recomienda recargare la batería cada mes.
- d) Limpie su báscula solo con trapo húmedo con agua, no utilice solventes.
- e) El tiempo de recarga de la batería es de 12 horas con la báscula apagada. Durante este tiempo la báscula puede ser utilizada solo que el tiempo de recarga se prolonga.

BALANCE

BALANCE

Equipo distribuido por:

PÓLIZA DE GARANTÍA PARA BÁSCULA ELECTRÓNICA MARCA BALANCE

Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Av. Xochimilco # 214-B, Col. Xochimilco, C.P. 67196, Guadalupe, Nuevo León, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipo presente durante un periodo de 6 meses, a partir de la fecha de compra original. En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

Limitaciones de la Garantía:

La garantía para básculas Electrónicas BALANCE es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.
- Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.
- Básculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.
- Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

NOTA: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

Como Obtener su Garantía:

1-. Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.

2-. Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto siguiente.

3-. Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.

4-. En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico: [0181- 83514631](tel:0181-83514631).

5-. En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio. Centro de servicio autorizado:

Av. Xochimilco # 214-B, Col. Xochimilco, C.P. 67196, Guadalupe, Nuevo León, Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTÍA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección del Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** _____

Sello del distribuidor: _____